

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.chugun.nt-rt.ru](http://www.chugun.nt-rt.ru) | | [cnh@nt-rt.ru](mailto:cnh@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на переходы чугунные компании **ЧУГУННЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ**

## Переход чугунный раструбный ХР 100 80 100х80 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 125 80 125х80 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 125 100 125х100 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХР**



**Переход чугунный раструбный ХР 150 80 150x80 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
**ГОСТ 5525-88**

ТИП  
**раструбный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХР**



**Переход чугунный раструбный ХР 150 100 150x100 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
**ГОСТ 5525-88**

ТИП  
**раструбный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХР**



## Переход чугунный раструбный ХР 150 125 150x125 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 200 80 200x80 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 200 100 200x100 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



**Переход чугунный раструбный ХР 200 125 200x125 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



**Переход чугунный раструбный ХР 200 150 200x150 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 250 100 250x100 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 250 125 250x125 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 250 150 250x150 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



Переход чугунный раструбный ХР 250 200 250x200 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



Переход чугунный раструбный ХР 300 125 300x125 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 300 150 300x150 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 300 200 300x200 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 300 250 300x250 ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



Переход чугунный раструбный ХР 350 200 350x200 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



Переход чугунный раструбный ХР 350 250 350x250 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 350 300 350x300 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 400 250 400x250 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 400 300 400x300 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХР**



**Переход чугунный раструбный ХР 400 350 400x350 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
**ГОСТ 5525-88**

ТИП  
**раструбный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХР**



**Переход чугунный раструбный ХР 500 350 500x350 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
**ГОСТ 5525-88**

ТИП  
**раструбный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХР**



## Переход чугунный раструбный ХР 500 400 500х400 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 600 400 600х400 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 600 500 600х500 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



**Переход чугунный раструбный ХР 700 500 700x500 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



**Переход чугунный раструбный ХР 700 600 700x600 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 800 600 800x600 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 800 700 800x700 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 900 700 900x700 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



Переход чугунный раструбный ХР 900 800 900x800 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



Переход чугунный раструбный ХР 1000 800 1000x800 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХР



## Переход чугунный раструбный ХР 1000 900 1000х900 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХР



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 100 80 100x80 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 125 80 125x80 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 125 100 125x100 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 150 80 150x80 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 150 100 150x100 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 150 125 150x125 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**раструб-фланец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРФ**



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 200 80 200x80 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**раструб-фланец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРФ**



**Переход чугу́нный ра́струб-фла́нец ХРФ 200 100 200x100 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**ра́струб-фла́нец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРФ**



**Переход чугу́нный ра́струб-фла́нец ХРФ 200 125 200x125 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**ра́струб-фла́нец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРФ**



**Переход чугу́нный ра́струб-фла́нец ХРФ 200 150 200x150 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**ра́струб-фла́нец**

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 250 100 250x100 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 250 150 250x150 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 250 200 250x200 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 300 125 300x125 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



Переход чугу́нный ра́струб-фла́нец ХРФ 300 150 300x150 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

ра́струб-фла́нец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



Переход чугу́нный ра́струб-фла́нец ХРФ 300 200 300x200 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

ра́струб-фла́нец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



Переход чугу́нный ра́струб-фла́нец ХРФ 300 250 300x250 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

ра́струб фла́нец

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 350 150 350x150 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 350 200 350x200 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



**Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 350 250 350x250 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**раструб-фланец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРФ**



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 350 300 350x300 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 400 200 400x200 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 400 250 400x250 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 400 300 400x300 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 400 350 400x350 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 500 350 500x350 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 500 400 500x400 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ

Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 600 400 600x400 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 600 500 600x500 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 700 500 700x500 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

**раструб-фланец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРФ**



## **Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 700 600 700x600 ГОСТ 5525-88**

---

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**раструб-фланец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРФ**



## **Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 800 600 800x600 ГОСТ 5525-88**

---

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**раструб-фланец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРФ**



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 800 700 800x700 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



## Переход чугунный раструб-фланец ХРФ 900 700 900x700 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-фланец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРФ



Переход чугу́нный ра́струб-фла́нец ХРФ 900 800 900x800 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
ра́струб-фла́нец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



Переход чугу́нный ра́струб-фла́нец ХРФ 1000 800 1000x800 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
ра́струб-фла́нец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРФ



Переход чугу́нный ра́струб-фла́нец ХРФ 1000 900 1000x900 ГОСТ 5525-88

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| ГОСТ | ГОСТ 5525-88     | ра́струб-фла́нец |
|      | ТИП              | ОБОЗНАЧЕНИЕ      |
|      | ра́струб фла́нец | ХРФ              |



## Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 100 80 100x80 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРГ



## Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 125 80 125x80 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРГ



## Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 125 100 125x100 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРГ



Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 150 80 150x80 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРГ



Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 150 100 150x100 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРГ



## Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 150 125 150x125 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРГ



## Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 200 80 200x80 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРГ



Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 200 100 200x100 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРГ



Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 200 125 200x125 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРГ



Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 200 150 200x150 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-гладкий конец

**раструб-гладкий конец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРГ**



## **Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 250 100 250x100 ГОСТ 5525-88**

---

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**раструб-гладкий конец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРГ**



## **Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 250 150 250x150 ГОСТ 5525-88**

---

ГОСТ

**ГОСТ 5525-88**

ТИП

**раструб-гладкий конец**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**ХРГ**



## Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 250 200 250x200 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРГ



## Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 300 125 300x125 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХРГ



Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 300 150 300x150 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРГ



Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 300 200 300x200 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
раструб-гладкий конец

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХРГ



Переход чугунный раструб-гладкий конец ХРГ 300 250 300x250 ГОСТ 5525-88

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
| ГОСТ | ГОСТ 5525-88          | раструб-гладкий конец |
|      | ТИП                   | ОБОЗНАЧЕНИЕ           |
|      | раструб гладкий конец | ХРГ                   |



## Переход чугунный фланцевый ХФ 900 800 900x800 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 1000 900 1000x900 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 100 80 100x80 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХФ**



**Переход чугунный фланцевый ХФ 125 80 125x80 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
**ГОСТ 5525-88**

ТИП  
**фланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХФ**



**Переход чугунный фланцевый ХФ 125 100 125x100 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
**ГОСТ 5525-88**

ТИП  
**фланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХФ**



Переход чугунный фланцевый ХФ 150 80 150x80 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХФ



Переход чугунный фланцевый ХФ 150 100 150x100 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХФ



Переход чугунный фланцевый ХФ 150 125 150x125 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХФ



**Переход чугунный фланцевый ХФ 200 80 200x80 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХФ



**Переход чугунный фланцевый ХФ 200 100 200x100 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 200 125 200x125 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 200 150 200x150 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 250 100 250x100 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



Переход чугунный фланцевый ХФ 250 150 250x150 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



Переход чугунный фланцевый ХФ 250 200 250x200 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 300 125 300x125 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 300 150 300x150 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 300 200 300x200 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХФ



Переход чугунный фланцевый ХФ 300 250 300x250 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХФ



Переход чугунный фланцевый ХФ 350 300 350x300 ГОСТ 5525-88

ГОСТ  
ГОСТ 5525-88

ТИП  
фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 400 350 400x350 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 500 400 500x400 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХФ



## Переход чугунный фланцевый ХФ 600 500 600x500 ГОСТ 5525-88

---

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХФ**



**Переход чугунный фланцевый ХФ 700 600 700x600 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
**ГОСТ 5525-88**

ТИП  
**фланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХФ**



**Переход чугунный фланцевый ХФ 800 700 800x700 ГОСТ 5525-88**

ГОСТ  
**ГОСТ 5525-88**

ТИП  
**фланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**ХФ**



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 50 40 50x40

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 65 50 65x50

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 80 50 80x50

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR

Переход чугунный двухфланцевый FFR 80 65 80x65

ТИП  
двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFR



Переход чугунный двухфланцевый FFR 100 50 100x50

ТИП  
двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFR



Переход чугунный двухфланцевый FFR 100 65 100x65

ТИП  
двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 100 80 100x80

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 125 80 125x80

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 125 100 125x100

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 150 50 150x50

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 150 80 150x80

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 150 100 150x100

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 150 125 150x125

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 200 50 200x50

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 200 80 200x80

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 200 100 200x100

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 200 150 200x150

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 250 80 250x80

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 250 100 250x100

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 250 150 250x150

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 250 200 250x200

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 300 80 300x80

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 300 100 300x100

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR

Переход чугунный двухфланцевый FFR 300 150 300x150

ТИП  
двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFR



Переход чугунный двухфланцевый FFR 300 200 300x200

ТИП  
двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFR



Переход чугунный двухфланцевый FFR 300 250 300x250

ТИП  
двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 350 200 350x200

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 350 250 350x250

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 350 300 350x300

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 400 150 400x150

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 400 200 400x200

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 400 250 400x250

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 400 300 400x300

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 400 350 400x350

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 450 300 450x300

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 450 350 450x350

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 450 400 450x400

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 500 250 500x250

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 500 300 500x300

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 500 400 500x400

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 500 450 500x450

---

ТИП

**двухфланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**FFR**



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 600 300 600x300

---

ТИП

**двухфланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**FFR**



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 600 400 600x400

---

ТИП

**двухфланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**FFR**

Переход чугунный двухфланцевый FFR 600 500 600x500

ТИП  
двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFR



Переход чугунный двухфланцевый FFR 700 500 700x500

ТИП  
двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFR



Переход чугунный двухфланцевый FFR 700 600 700x600

ТИП  
двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 800 500 800x500

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 800 600 800x600

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 800 700 800x700

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 900 800 900x800

---

ТИП

**двухфланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**FFR**



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 1000 900 1000x900

---

ТИП

**двухфланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**FFR**



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 1000 800 1000x800

---

ТИП

**двухфланцевый**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**FFR**



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 1200 800 1200x800

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 1200 1000 1200x1000

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 1400 1000 1400x1000

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный двухфланцевый FFR 1400 1200 1400x1200

---

ТИП

двухфланцевый

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFR



## Переход чугунный фланцевый асимметричный FFRе 150 100 150x100

---

ТИП

**фланцевый асимметричный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**FFRe**



## Переход чугунный фланцевый асимметричный FFRе 200 150 200x150

---

ТИП

**фланцевый асимметричный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**FFRe**



## Переход чугунный фланцевый асимметричный FFRе 300 150 300x150

---

ТИП

**фланцевый асимметричный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**FFRe**



## Переход чугунный фланцевый асимметричный FFRе 400 150 400х150

---

ТИП

фланцевый асимметричный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFRe



## Переход чугунный фланцевый асимметричный FFRе 500 150 500х150

---

ТИП

фланцевый асимметричный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

FFRe

Переход чугунный фланцевый ассиметричный FFRе 500 200 500х200

ТИП  
фланцевый ассиметричный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFRe



Переход чугунный фланцевый ассиметричный FFRе 600 200 600х200

ТИП  
фланцевый ассиметричный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFRe



Переход чугунный фланцевый ассиметричный FFRе 600 300 600х300

ТИП  
фланцевый ассиметричный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
FFRe



## Переход чугунный двухраструбный MMR 100 80 100x80

---

ТИП

двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

MMR



## Переход чугунный двухраструбный MMR 150 80 150x80

---

ТИП

двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

MMR



## Переход чугунный двухраструбный MMR 150 100 150x100

---

ТИП

двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

MMR



## Переход чугунный двухраструбный MMR 200 100 200x100

---

ТИП

**двухраструбный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**MMR**



## Переход чугунный двухраструбный MMR 200 150 200x150

---

ТИП

**двухраструбный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**MMR**



## Переход чугунный двухраструбный MMR 250 125 250x125

---

ТИП

**двухраструбный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**MMR**



## Переход чугунный двухраструбный MMR 250 150 250x150

---

ТИП

двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

MMR



## Переход чугунный двухраструбный MMR 250 200 250x200

---

ТИП

двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

MMR



## Переход чугунный двухраструбный MMR 300 150 300x150

---

ТИП

двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**MMR**



**Переход чугунный двухраструбный MMR 300 200 300x200**

ТИП  
**двухраструбный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**MMR**



**Переход чугунный двухраструбный MMR 300 250 300x250**

ТИП  
**двухраструбный**

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**MMR**

Переход чугунный двухраструбный MMR 400 300 400x300

ТИП  
двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
MMR



Переход чугунный двухраструбный MMR 500 400 500x400

ТИП  
двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
MMR



Переход чугунный двухраструбный MMR 600 400 600x400

ТИП  
двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
MMR



## Переход чугунный двухраструбный MMR 600 500 600x500

---

ТИП

двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**MMR**



## Переход чугунный двухраструбный MMR 800 600 800x600

---

ТИП

двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**MMR**



## Переход чугунный двухраструбный MMR 800 700 800x700

---

ТИП

двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ

**MMR**



## Переход чугунный двухраструбный MMR 1000 800 1000x800

ТИП  
двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
MMR



## Переход чугунный двухраструбный MMR 1200 1000 1200x1000

ТИП  
двухраструбный

ОБОЗНАЧЕНИЕ  
MMR

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Алматы (7273)495-231        | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Тверь (4822)63-31-35     |
| Ангарск (3955)60-70-56      | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тольятти (8482)63-91-07  |
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иркутск (395)279-98-46     | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)33-79-87      |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Саранск (8342)22-96-24         | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62    | Ноябрьск (3496)41-32-12         | Саратов (845)249-38-78         | Улан-Удэ (3012)59-97-51  |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Владивосток (423)249-28-31  | Коломна (4966)23-41-49     | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владикавказ (8672)28-90-48  | Кострома (4942)77-07-48    | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владимир (4922)49-43-18     | Краснодар (861)203-40-90   | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Челябинск (351)202-03-61 |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61  | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Череповец (8202)49-02-64 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04       | Петрозаводск (8142)55-98-37     | Сургут (3462)77-98-35          | Чита (3022)38-34-83      |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курган (3522)50-90-47      | Псков (8112)59-10-37            | Сыктывкар (8212)25-95-17       | Якутск (4112)23-90-97    |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      |                                 | Тамбов (4752)50-40-97          | Ярославль (4852)69-52-93 |

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47